

Pregled kod

Funkcija	Koda tipke	Podrobnosti
Določitev prvega administratorja	* 3 * Admin ID _{Nov} * Admin PIN _{Nov} #	stran 15
Zagon načina Admin	* 0 * Admin PIN #	
Funkcija	Akcija v načinu Admin	
Določitev uporabnika za rele 1	* 1 * Uporabniški ID _{Nov} * Uporabniški PIN _{Nov} #	stran 16
Določitev uporabnika za rele 2	* 2 * Uporabniški ID _{Nov} * Uporabniški PIN _{Nov} #	stran 17
Določitev drugih administratorjev	* 3 * Admin ID _{Nov} * Admin PIN _{Nov} #	stran 18
Spreminjanje Admin/uporabniškega PIN-a	* 4 * Admin/uporabniški ID * PIN _{Nov} #	stran 19
Brisanje Admin/uporabnika	* 5 * Admin/uporabniški ID #	stran 20
Vklj/op/izklj opsvetilive	* 61 * vkljop=1/izkljop=0 #	stran 22
Potrditveni ton (izkljop/ton/glasno)	* 62 * izkljop=0/ton=1/glasno=2 #	stran 23
Spreminjanje časov vklopa/relejev	* 63 # začetek=tipka → stop=tipka	stran 24
Ponastavitev na tovarniško nastavitev (bitše vse)	* 9 * 1230 # (majhen objekt) * 9 * 1231 # (velik objekt)	stran 25
Zaključitev načina Admin	* 0 #	

Določitve v komunikacijskem sistemu za povezavo z vhodnimi vrti

Funkcija	Zagon načina za programiranje	Akcija
Določitev kontaktorja (indiv. določitev)	Krmilna enota → Systemprogr. Kontaktor → Progr.	Uporabniški PIN + *
Določitev kontaktorja (skupinska določitev)	Krmilna enota → Systemprogr. Kontaktor → Progr.	Admin PIN + *
Določitev električnih ključavnic (indiv. določitev)	Krmilna enota → Systemprogr. Krmilna enota → Tüöffnerprogr.	Uporabniški PIN + *
Določitev električnih ključavnic (skupinska določitev)	Krmilna enota → Systemprogr. Krmilna enota → Tüöffnerprogr.	Admin PIN + *
Tipko "F" določite kontaktorju	Krmilna enota → Systemprogr. Kontaktor → Progr.	Tipka "F"
določite notranji enoti (WS)	Krmilna enota → Systemprogr.	, nato na WS tipko "Luč"
namensko določite notranji enoti (WS)	Krmilna enota → Systemprogr.	Uporabniški ID + nato na WS tipko "Luč"

*V načinu "velik objekt" je poleg tega potrebno vnesti ustrezен ID:

Uporabniški ID * Uporabniški PIN +

Admin ID * Admin PIN +

Upravljanje

Tipka F

Neposredno krmiljenje aktuatorjev v povezavi s kontaktorji komunikacijskega sistema Gira za povezavo z vhodnimi vrati.

1	2	3	F
4	5	6	
7	8	9	
*	0	#	C

Tipka "Zvonec"

Namenska izbira notranje enote (samo tipka za zvonec) ali namenska izbira notranjih enot v velikih objektih (Uporabniški ID + tipka za zvonec).

Tipka "Ključ"

Po vnosu pravilne kode (uporabniški PIN) se neposredno ob pritisku na tipko odprejo vrata oz. se krmilijo aktuatorji v povezavi s kontaktorji komunikacijskega sistema Gira za povezavo z vhodnimi vrati.

Tipka C

Brisanje napačnega vnosa. Tako nato je potreben ponoven vnos celotne kombinacije tipk.

Kratka navodila za kodirno tipkovnico

Za zagon kodirne tipkovnice izvedite naslednje korake v prikazanem zaporedju:

- I. Namestitev kodirne tipkovnice
→ LED utripa zeleno

- II. Določite prvega administratorja:

* 3 * Admin ID_{nov} * Admin PIN_{nov} #

- Določite uporabnika za rele 1/2:

- III. * 1/2 * Uporabniški * Uporabniški
ID_{nov} PIN_{nov} #

- IV. Izvedite konfiguracije na kodirni tipkovnici

- V. Uporaba v komunikacijskem sistemu za povezavo
z vhodnimi vrati:
določitev električnih ključavnic/kontaktorjev