

Prehľad kódov

Funkcia	Tlačidlové kódy	Detaily
Ziadenie prvého administrátora	* 3 * Admin ID _{NOVÉ} * Admin PIN _{NOVÉ} #	Strana 15
Spustenie režimu Admin	* 0 * Admin PIN #	
Funkcia	Akcia v režime Admin	
Ziadenie užívateľa pre relé 1	* 1 * ID užívateľa _{NOVÉ} * PIN užívateľa _{NOVÉ} #	Strana 16
Ziadenie užívateľa pre relé 2	* 2 * ID užívateľa _{NOVÉ} * PIN užívateľa _{NOVÉ} #	Strana 17
Ziadenie ďalších administrátorov	* 3 * Admin ID _{NOVÉ} * Admin PIN _{NOVÉ} #	Strana 18
Zmena Admin PIN /PIN užívateľa	* 4 * Admin ID/DID užívateľa * PIN _{NOVÉ} #	Strana 19
Vymazanie Admin/užívateľa	* 5 * Admin ID/DID užívateľa #	Strana 20
Zapnutie/vypnutie osvetlenia	* 61 * zap=1/vyp=0 #	Strana 22
Potvrzovací tón (vypíťchý/hlasný)	* 62 * vyp=0/tichý=1/hlasný=2 #	Strana 23
Zmena spínacích časov relé	* 63 # Start=Tlačidlo → Stop=Tlačidlo	Strana 24
Obnovenie nastavenia z výroby (všetko vymaza*)	* 9 * 1230 # (Objekt malý) * 9 * 1231 # (Objekt veľký)	Strana 25
Ukončenie režimu Admin	* 0 #	

Priradenie do vstupného komunikačného systému

Funkcia	Spustenie programovacieho režimu	Akcia
Priradenie spínacieho člena (indiv. priradenie)	Riadiaca jednotka → Systemprogr. Spínací člen → Progr.	PIN užívateľa + *
Priradenie spínacieho člena (skupinové priradenie)	Riadiaca jednotka → Systemprogr. Spínací člen → Progr.	Admin PIN + *
Priradenie elektrického zámku (indiv. priradenie)	Riadiaca jednotka → Systemprogr. Riadiaca jednotka → Turföfnerprogr.	PIN užívateľa + *
Priradenie elektrického zámku (skupinové priradenie)	Riadiaca jednotka → Systemprogr. Riadiaca jednotka → Turföfnerprogr.	Admin PIN + *
Priradenie tlačidla "F" spínaciemu členu	Riadiaca jednotka → Systemprogr. Spínací člen → Progr.	Tlačidlo "F"
priradenie bytovej stanici (WS)	Riadiaca jednotka → Systemprogr.	, potom na WS stlačiť tl. "Svetlo"
cieľené priradenie bytovej stanici (WS)	Riadiaca jednotka → Systemprogr.	ID užívateľa + , potom na WS stlačiť tl. "Svetlo"

* V režime "Objekt veľký" musí byť "dodatočne zadané príslušné ID:

ID užívateľa * PIN užívateľa +

Admin ID * Admin PIN +

Ovládanie

Tlačidlo F

Priame riadenie člena v spojení so spínacím členom vstupného komunikačného systému Gira.

Tlačidlo Zvonček

Cielený výber bytovej stanice (iba tlačidlo zvonček) alebo cielený výber bytových staníc vo veľkých objektoch (ID užívateľa + tlačidlo zvonček).

Tlačidlo Kľúč

Po zadaní správneho kódu (PIN užívateľa) sa stlačením tlačidla realizuje priame otvorenie dverí alebo priame riadenie člena v spojení s spínacím členom vstupného komunikačného systému Gira.

Tlačidlo C

Vymazanie nesprávneho zadania. Je potrebné opätovné zadanie celej kombinácie tlačidiel.

1	2	3	F
4	5	6	
7	8	9	
*	0	#	C

Krátky návod pre klávesnice pre zadávanie kódov

Na to aby sa klávesnica pre zadávanie kódov uviedla do prevádzky je potrebné vykonať nasledovné kroky v zobrazenom poradí:

- I. Nainštalujte klávesnicu pre zadávanie kódov**
→ Kontrolka LED bliká na zeleno

- II. Zriadenie prvého administrátora:**

* 3 * Admin ID_{Nové} * Admin PIN_{Nové} #

- III. Zriadenie užívateľa pre relé 1/2:**

* 1/2 * ID užívateľa_{Nové} * PIN užívateľa_{Nové} #

- IV. Vykonajte konfigurácie na klávesnici pre zadávanie kódov**

- V. Použitie vo vstupnom komunikačnom systéme:**
Priradenie elektrický zámok/spínacie členy