

Resumo dos códigos

Função	Código de tecla	Partes
Criar o primeiro administrador	* 3 ID do AdminNovo * PIN do AdminNovo #	Página 15
Iniciar o modo Admin	* 0 * PIN do Admin #	
Função	Ação no modo Admin	
Criar um utilizador para o relé 1	* 1 * ID do UtilizadorNovo * PIN do UtilizadorNovo #	Página 16
Criar um utilizador para o relé 2	* 2 * ID do UtilizadorNovo * PIN do UtilizadorNovo #	Página 17
Criar mais administradores	* 3 ID do AdminNovo * PIN do AdminNovo #	Página 18
Alterar o PIN do Admin/Utilizador	* 4 ID do Admin/Utilizador * PINNovo #	Página 19
Apagar o Admin/Utilizador	* 5 ID do Admin/Utilizador	Página 20
Activar/desactivar a iluminação	* 61 * ligar=1/desligar=0 #	Página 22
Sinal acústico de confirmação (desligar/baixo/alto)	* 62 * desligar=0/ligar=1/alto=2 #	Página 23
Alterar os ciclos de comutação dos relés	* 63 # Start=tecla → Stop=tecla	Página 24
Reposição das definições de fábrica (apagar tudo)	* 9 * 1230 # (objecto pequeno) * 9 * 1231 # (objecto grande)	Página 25
Terminar o modo Admin	* 0 #	

Atribuições no sistema de intercomunicador de porta

Função	Iniciar o modo de programação	Ação
Atribuir o actuador de comutação (atribuição individual)	Aparelho de comando → Systemprog. Actuador de comutação → Progr.	PIN do utilizador +  *
Atribuir o actuador de comutação (atribuição de grupo)	Aparelho de comando → Systemprog. Actuador de comutação → Progr.	PIN do Admin +  *
Atribuir o dispositivo de abertura da porta (atribuição individual)	Aparelho de comando → Systemprog. Aparelho de comando → Turóffneprog.	PIN do utilizador +  *
Atribuir o dispositivo de abertura da porta (atribuição de grupo)	Aparelho de comando → Systemprog. Aparelho de comando → Turóffneprog.	PIN do Admin +  *
Atribuir a tecla "F" a um actuador de comutação	Aparelho de comando → Systemprog. Actuador de comutação → Progr.	Atribuir a tecla "F" a  , depois à tecla "Luz" no WS
 a um posto interno (WS)	Aparelho de comando → Systemprog.	
 a um posto interno, de forma direccionada	Aparelho de comando → Systemprog.	ID do Utilizador +  , depois à tecla "Luz" no WS

* No modo "Objecto grande", é necessário introduzir adicionalmente o respectivo ID:

ID do utilizador * PIN do utilizador + 

ID do Admin * PIN do Admin + 

Utilização

Tecla "F"

Accionamento dos actuadores directo em conjugação com os actuadores de comutação do sistema de intercomunicador de porta Gira.

Tecla "Sino"

Seleção direccionada de um posto interno (apenas tecla de sino) ou seleção direccionada de postos internos em objectos maiores (ID do utilizador + tecla de sino).

Tecla "Chave"

Após a introdução do código correcto (PIN do utilizador) e depois de premir a tecla, ocorre a abertura directa da porta ou o accionamento dos actuadores em conjugação com os actuadores de comutação do sistema de intercomunicador de porta Gira.

Tecla "C"

Apagar uma introdução errada. De seguida, é necessário introduzir novamente a combinação de teclas completa.

1	2	3	F
4	5	6	🔔
7	8	9	🔑
*	0	#	C

Instruções resumidas do teclado para código

Para a colocação em funcionamento do teclado para código, é necessário efectuar os seguintes passos, na sequência indicada:

- I. **Instalar o teclado para código**
→ O LED verde pisca

- II. **Criar o primeiro administrador:**
* 3 * ID do Admin_{Novo} * PIN do Admin_{Novo} #

- III. **Criar um utilizador para o relé 1/2:**
* 1/2 * ID do Utilizador_{Novo} * PIN do Utilizador_{Novo} #

- IV. **Efectuar as configurações no teclado para código**

- V. **Utilização no sistema de intercomunicador de porta:**
Atribuir o dispositivo de abertura da porta/ actuadores de comutação