

Yfirlit yfir kóða

Virkni	Hnappakóði	Nánar
Fyrsti kerfisstjóri stiltur inn	* 3 * Auðk. stj. _{NÝTT} * PIN stj. _{NÝTT} #	bls. 15
Sett í kerfisstjórstillingu	* 0 * PIN stj. #	
Virkni	Aðgerð í kerfisstjórstillingu	
Notandi fyrir liða 1 stilltur inn	* 1 * Auðk. not. _{NÝTT} * PIN not. _{NÝTT} #	bls. 16
Notandi fyrir liða 2 stilltur inn	* 2 * Auðk. not. _{NÝTT} * PIN not. _{NÝTT} #	bls. 17
Fleir kerfisstjórum bætt við	* 3 * Auðk. stj. _{NÝTT} * PIN stj. _{NÝTT} #	bls. 18
PIN-númeri kerfisstjóra/notanda breytt	* 4 * Auðk. stj./not. * PIN _{NÝTT} #	bls. 19
Kerfisstjóra/notanda eytt	* 5 * Auðk. stj./not. #	bls. 20
Kveik/slökkt á lýsingu	* 61 * kveikt=1/slökkt=0 #	bls. 22
Staðfestingartón (slökkt/lágt/hátt)	* 62 * slökkt=0/lágt=1/hátt=2 #	bls. 23
Tímastillingum liða breytt	* 63 # hefja=hnappur → stöðva=hnappur	bls. 24
Endurstett á verkefniðustillingar (öllu eytt)	* 9 * 1230 # (smærri bygging) * 9 * 1231 # (stærri bygging)	bls. 25
Farið úr kerfisstjórstillingu	* 0 #	

Tengingar í dyrasímakerfi

Virkni	Sett í forritunarstillingu	Aðgerð
Rofaliði tengdur (slök tenging)	Stýriening → Systemprogr. Rofaliði → Progr.	PIN not. +  *
Rofaliði tengdur (höptenging)	Stýriening → Systemprogr. Rofaliði → Progr.	PIN stj. +  *
Hurðaðnari tengdur (slök tenging)	Stýriening → Systemprogr. Stýriening → Túróffnerprogr.	PIN not. +  *
Hurðaðnari tengdur (höptenging)	Stýriening → Systemprogr. Stýriening → Túróffnerprogr.	PIN stj. +  *
Hnappur "F" tengdur við rofaliða	Stýriening → Systemprogr. Rofaliði → Progr.	Hnappur "F"
 tengdur við innistöð	Stýriening → Systemprogr.	 og síðan á ljóshnapp á innistöð
 tengdur við tileikna innistöð	Stýriening → Systemprogr.	Auðk. not. +  og svo á ljóshnapp á innistöð

* Í ham fyrir stærri byggingar verður einnig að slá inn viðkomandi auðkenni:

Auðk. not. * PIN not. + 

Auðk. stj. * PIN stj. + 

Notkun

Hnappur "F"

Bein stýring rofaliða í Gira dyrasímakerfinu.

Bjölluhnappur

Hringt í tiltekna innistöð (aðeins bjölluhnappur) eða tilteknar innistöðvar í stærri byggingum (auðkenni notanda + bjölluhnappur).

1	2	3	F
4	5	6	
7	8	9	
*	0	#	C

Lykilhnappur

Þegar réttur kóði (PIN-númer notanda) hefur verið sleginn inn er stutt á hnappinn til þess að opna hurð eða stýra rofaliðum í Gira dyrasímakerfinu með beinum hætti.

Hnappur "C"

Eyðir út röngum innslætti. Þarf þá að slá allan talnakóðann inn að nýju.

Stuttar leiðbeiningar fyrir talnalásinn

Þegar talnalásinn er tekinn í notkun þarf að framkvæma eftirfarandi atriði í þessari röð:

I. Setjið talnalásinn upp
→ Ljósdióðan blikkar í grænum lit

II. Stillið inn fyrsta kerfisstjóra:
* 3 * Auðk. stj.^{Nýtt} * PIN stj.^{Nýtt} #

III. Stillið inn notanda fyrir liða 1/2:
* 1/2 * Auðk. not.^{Nýtt} * PIN not.^{Nýtt} #

IV. Færið inn stillingar fyrir talnalásinn

V. Notkun í dyrasímakerfi:
Tengið hurðaopnara/rofaliða