

## Oversikt over koder

Funksjon	Tastekode	Informasjon
Opprette den første administratoren:	* 3 * Admin-ID <sub>Ny</sub> * Admin-PIN <sub>Ny</sub> #	Side 15
Starte administratormodus	* 0 * Admin-PIN #	
<b>Funksjon</b>	<b>Handling i administratormodus</b>	
Opprette bruker for rele 1	* 1 * Bruker-ID <sub>Ny</sub> * Bruker-PIN <sub>Ny</sub> #	Side 16
Opprette bruker for rele 2	* 2 * Bruker-ID <sub>Ny</sub> * Bruker-PIN <sub>Ny</sub> #	Side 17
Opprette flere administratorer	* 3 * Admin-ID <sub>Ny</sub> * Admin-PIN <sub>Ny</sub> #	Side 18
Endre admin-/bruker-PIN	* 4 * Admin-/bruker-ID * PIN <sub>Ny</sub> #	Side 19
Slette admin/bruker	* 5 * Admin-/bruker-ID #	Side 20
Slå lys på/av	* 61 * på=1/av=0 #	Side 22
Kvitteringsstone (av/lav/høy)	* 62 * av=0/lav=1/høy=2 #	Side 22
Endre relekoblingssteder	* 63 # Start=knapp → Stopp=knapp	Side 24
Tilbakesette til fabrikkinnstilling (sette alt)	* 9 * 1230 # (lite objekt) * 9 * 1231 # (stort objekt)	Side 25
Avslutte administratormodus	* 0 #	

## Tilordninger i portelefonsystemet

Funksjon	Starte programmeringsmodus	Handling
Tilordne relemodul (indiv. tilordning)	Sentralenhet → Systemprogr. Relemodul → Progr.	Bruker-PIN +  *
Tilordne relemodul (gruppetilordning)	Sentralenhet → Systemprogr. Relemodul → Progr.	Admin-PIN +  *
Tilordne døråpner (indiv. tilordning)	Sentralenhet → Systemprogr. Sentralenhet → Türöffnerprogr.	Bruker-PIN +  *
Tilordne døråpner (gruppetilordning)	Sentralenhet → Systemprogr. Sentralenhet → Türöffnerprogr.	Admin-PIN +  *
Tilordne knapp en relemodul	Sentralenhet → Systemprogr. Relemodul Progr.	Tast "F"
Tilordne til et spesifikt svarapparat (WS)	Sentralenhet → Systemprogr.	 , deretter på knappen "Lys" på WS
Tilordne til et spesifikt svarapparat	Sentralenhet → Systemprogr.	Bruker-ID +  , deretter "lysknappen" på svarapparatet

\*I modus "Stort objekt" må i tillegg tilsvarende ID tastes inn:

Bruker-ID \* bruker-PIN + 

Admin-ID \* admin-PIN + 

## Bruk

### Knapp F

Direkte aktuatoraktivering i forbindelse med relemoduler i Gira porttelefonsystem.

### Klokkeknapp

Valg av et spesifikt svarapparat (bare klokkeknappen) eller valg av spesifikke svarapparater i større objekter (bruker-ID + klokkeknapp).

1	2	3	F
4	5	6	🔔
7	8	9	🔑
*	0	#	C

### Nøkkelknapp

Etter at riktig kode er skrevet inn (bruker-PIN) utløses direkte døråpning eller aktuatoraktivering i forbindelse med relemoduler i Gira porttelefonsystem når knappen betjenes.

### C-knapp

Sletting av feil inntasting. Hele knappkombinasjonen må deretter testes inn på nytt.

## Kort bruksanvisning for kodetastaturet

For å bruke kodetastaturet må denne veiledningen følges trinn for trinn.

I. **Installere kodetastaturet**  
→ **Lysdioden blinker grønt**

II. **Opprette den første administratoren:**  
**\* 3 \* Admin-ID<sub>ny</sub> \* Admin-PIN<sub>ny</sub> #**

III. **Opprette bruker for rele 1/2:**  
**\* 1/2 \* Bruker-ID<sub>ny</sub> \* Bruker-PIN<sub>ny</sub> #**

IV. **Foreta konfigurasjon på kodetastaturet**

V. **Bruk i porttelefonsystemet:**  
**Tilordne døråpner/relemoduler**