

Koodiluettelo

Toimenpide	Painikekoodi	Yksityis-kohdat
Ohjelmoidaan ensimmäinen pääkäyttäjä	* 3 * admin-IDuusi * admin-PINuusi #	Sivu 15
Käynnistetään admin-tila	* 0 * admin-PIN #	
Toimenpide	Toiminto admin-tilassa	
Ohjelmoidaan käyttäjä releeseen 1	* 1 * käyttäjä-IDuusi * käyttäjä-PINuusi #	Sivu 16
Ohjelmoidaan käyttäjä releeseen 2	* 2 * käyttäjä-IDuusi * käyttäjä-PINuusi #	Sivu 17
Ohjelmoidaan lisää pääkäyttäjää	* 3 * admin-IDuusi * admin-PINuusi #	Sivu 18
Muutetaan admin-/käyttäjä-PIN	* 4 * admin-/käyttäjä-ID * PINuusi #	Sivu 19
Poistetaan admin/käyttäjä	* 5 * admin-/käyttäjä-ID #	Sivu 20
Valot ON/OFF	* 61 * ON=1/OFF=0 #	Sivu 22
Kuittausääni (OFF/hiljaa/kovaa)	* 62 * OFF=0/hiljaa=1/kovaa=2 #	Sivu 23
Muutetaan releiden kytkentäaikoja	* 63 # start=painike ➡ stop=painike	Sivu 24
Palautetaan tehdasasetukset (kaikki poistetaan)	* 9 * 1230 # (pieni kohde) * 9 * 1231 # (suuri kohde)	Sivu 25
Suljetaan admin-tila	* 0 #	

Ohjelmoimnit ovipuhelinjärjestelmässä

Toimenpide	Ohjelmointitilan käynnistys	Toiminto
Ohjelmoidaan kytkinmoduuli (yksittäinen ohjelmointi)	ohjauslaite ➡ Systemprogr. kytkimmod. ➡ Progr.	käyttäjä-PIN +  *
Ohjelmoidaan kytkinmoduuli (ryhmäohjelmointi)	ohjauslaite ➡ Systemprogr. kytkimmod. ➡ Progr.	admin-PIN +  *
Ohjelmoidaan oven avaja (yksittäinen ohjelmointi)	ohjauslaite ➡ Systemprogr. ohjauslaite ➡ Türöffnerprogr.	käyttäjä-PIN +  *
Ohjelmoidaan oven avaja (ryhmäohjelmointi)	ohjauslaite ➡ Systemprogr. ohjauslaite ➡ Türöffnerprogr.	admin-PIN +  *
Ohjelmoidaan F-painike kytkinmoduuliin	ohjauslaite ➡ Systemprogr. kytkinmoduuli ➡ Progr.	F-painike
 ohjelmoidaan huonekojeeseen (WS)	ohjauslaite ➡ Systemprogr.	 , sitten WS:n valopainikkeeseen
 ohjelmoidaan WS:n huonekojeeseen valikoiden	ohjauslaite ➡ Systemprogr.	käyttäjä-ID +  , sitten WS:n valopainikkeeseen

*Suuri kohde -tilassa on lisäksi syötettävä vastaava ID-koodi:

Käyttäjä-ID * Käyttäjä-PIN + 

Admin-ID * Admin-PIN + 

Käyttö

F-painike

Suora kytkinmoduuliohjaus yhdessä Gira-ovipuhelinjärjestelmän kytkinmoduulin kanssa.

Kellopainike

Yhden huonekojeen (vain kellopainike) täsmävalinta tai useamman huonekojeen täsmävalinta suurissa kohteissa (käyttäjä-ID + kellopainike).

Avainpainike

Kun koodi (käyttäjä-PIN) on syötetty oikein, painikkeen painalluksella avataan suoraan ovi tai ohjataan kytkinmoduuli yhdessä Gira-ovipuhelinjärjestelmän kytkinmoduulien kanssa.

C-painike

Virheellisen syötön poistaminen. Koko painikeyhdistelmä on sen jälkeen näppäiltävä uudelleen.

1	2	3	F
4	5	6	
7	8	9	
*	0	#	C

Koodilukon pikaohjeet

Koodilukon käyttöönnotossa on suoritettava seuraavat vaiheet esitetystä järjestyksessä:

I.

Koodinäppäimistön asennus
→ LED vilkkuu vihreänä

II.

Ensimmäisen pääkäyttäjän ohjelmointi:

* 3 * Admin ID_{uusi} * Admin-PIN_{uusi} #

III.

Ohjelmoidaan käyttäjä releeseen 1/2:

* 1/2 * Käyttäjä-ID_{uusi} * Käyttäjä-PIN_{uusi} #

IV.

Koodilukkoon tehtävät konfiguroinnit

V.

Käyttö ovipuhelinjärjestelmässä:
Oven avaajan/kytkinmoduulien ohjelmointi