

Planul rezumativ al codurilor

Funcția	Cod tastă	Detalii
Crearea primului administrator	* 3 * Admin-ID _{Nou} * Admin-PIN _{Nou} #	Pagina 15
Pomnirea modului Admin	* 0 * Admin-PIN #	
Funcția	Ațiunea în modul Admin	
Crearea utilizatorului pentru releu 1	* 1 * ID utilizator _{Nou} * PIN utilizator _{Nou} #	Pagina 16
Crearea utilizatorului pentru releu 2	* 2 * ID utilizator _{Nou} * PIN utilizator _{Nou} #	Pagina 17
Creare administratori suplimentari	* 3 * Admin-ID _{Nou} * Admin-PIN _{Nou} #	Pagina 18
Modificare PIN Admin/utilizator	* 4 * ID Admin/utilizator * PIN _{Nou} #	Pagina 19
Ștergere Admin/utilizator	* 5 * ID Admin/utilizator #	Pagina 20
Activare/dezactivare iluminare	* 61 * Pomn=1/Oprn=0 #	Pagina 22
Ton de confirmare (Oprn/Scăzut/Puternic)	* 62 * Oprn=0/Scăzut=1/Puternic=2 #	Pagina 23
Modificare timp de comutare releu	* 63 # Start=Tastă → Stop=Tastă	Pagina 24
Revenirea la setările din fabricație (ștergere a tuturor datelor)	* 9 * 1230 # (obiectiv mic) * 9 * 1231 # (obiectiv mare)	Pagina 25
Încheiere mod Admin	* 0 #	

Alocări în sistemul de videointerfonie

Funcția	Pornire mod funcțional Programare	Ațiunea
Alocare actuator de comutare (alocare individuală)	Dispozitiv de comandă → Sistemprogr. Actuator de comutare → Progr.	PIN utilizator +  *
Alocare actuator de comutare (alocare în grup)	Dispozitiv de comandă → Sistemprogr. Actuator de comutare → Progr.	Admin-PIN +  *
Alocarea sistemului de deschidere a ușii (alocare individuală)	Dispozitiv de comandă → Sistemprogr. Dispozitiv de comandă → Turöffnerprogr.	PIN utilizator +  *
Alocarea sistemului de deschidere a ușii (alocare în grup)	Dispozitiv de comandă → Sistemprogr. Dispozitiv de comandă → Turöffnerprogr.	Admin-PIN +  *
Alocare tasta "F" unui actuator de comutare	Dispozitiv de comandă → Sistemprogr. Actuator de comutare → Progr.	Alocare tasta "F"
 unei stații de interior (WS)	Dispozitiv de comandă → Sistemprogr.	 , apoi la tasta WS "Lumină"
 alocare punctuală a unei stații de interior (WS)	Dispozitiv de comandă → Sistemprogr.	ID utilizator +  , apoi la tasta WS "Lumină"

*În modul funcțional "Obiectiv mare" trebuie să se introducă suplimentar ID-ul corespunzător:

ID utilizator * PIN utilizator + 

Admin-ID * Admin-PIN + 

Modalitatea de operare

Tasta F

Proces de comandă directă a unui actuator în combinație cu actuatori de comutare ai sistemului de videointerfonie Gira.

1	2	3	F
4	5	6	
7	8	9	
*	0	#	C

Tasta Clopot

Selectarea punctuală a unei stații de interior (numai tasta Clopot) sau selectarea punctuală a stațiilor de interior în obiective mari (ID utilizator + tasta Clopot).

Tasta Cheie

După introducerea codului corect (PIN utilizator), la o acționare de tastă are loc o deschidere directă a ușii sau un proces de comandă a unui actuator, în combinație cu actuatori de comutare ai sistemului de videointerfonie Gira.

Tasta C

Ștergerea unei introduceri greșite. Întreaga combinație de taste trebuie să fie apoi reintrodusă.

Scurt îndrumător referitor la tastatura de coduri

Pentru punerea în funcțiune a tastaturii de coduri, trebuie să se execute următorii pași în succesiunea indicată:

I.

Instalarea tastaturii de coduri

→ LED-ul se aprinde intermitent în verde

II.

Crearea primului administrator:

* 3 * Admin-ID_{Nou} * Admin-PIN_{Nou} #

III.

Crearea utilizatorului pentru releul 1/2:

* 1/2 * ID utilizator_{Nou} * PIN utilizator_{Nou} #

IV.

Efectuarea configurării la tastatura de coduri

V.

Utilizarea în sistemul de videointerfonie:

alocarea sistemului de deschidere a ușii/
actuatoarelor de comutare