

Instruções resumidas da unidade de leitura do transpondedor

Para a colocação em funcionamento da unidade de leitura do transpondedor, é necessário efectuar os seguintes passos, na sequência indicada:

I. Instalar a unidade de leitura do transpondedor
→ O LED pisca com luz verde

II. Atribuir o cartão de programação:
Aproximar o cartão de programação durante 3 s

III. Criar um transpondedor para o relé 1/2:
Aproximar o cartão de programação durante 3 s, e depois o transpondedor
(1 vez = R1, 2 vezes = R2, 3 vezes = R1+2)

IV. Efectuar as configurações na unidade de leitura do transpondedor

V. Utilização no sistema de intercomunicador de porta:
Atribuir o dispositivo de abertura da porta/
actuadores de comutação

Atribuições no sistema de intercomunicador de porta

L012

Função	Iniciar o modo de programação	Ação
Atribuir o actuador de comutação (atribuição individual)	Aparelho de comando → Systemprogr. Actuador de comutação → Progr.	Aproximar o transpondedor: 1 x → campo distante 2 x → campo próximo 3 x → campo distante + próximo
Atribuir o actuador de comutação (atribuição de grupo)	Aparelho de comando → Systemprogr. Actuador de comutação → Progr.	Aproximar o cartão de programação: 1 x → campo distante 2 x → campo próximo 3 x → campo distante + próximo
Atribuir o dispositivo de abertura da porta (atribuição individual)	Aparelho de comando → Systemprogr. Aparelho de comando → Türöffnerprogr.	Aproximar o transpondedor: 1 x → campo distante 2 x → campo próximo 3 x → campo distante + próximo
Atribuir o dispositivo de abertura da porta (atribuição de grupo)	Aparelho de comando → Systemprogr. Aparelho de comando → Türöffnerprogr.	Aproximar o cartão de programação: 1 x → campo distante 2 x → campo próximo 3 x → campo distante + próximo

Comandos de administração

Atenção: Entre os passos individuais na programação é obrigatório manter um intervalo de 1 segundo!

Função	Acção (passos na programação)	Sinal acústico	Pormenores
Atribuir o cartão de programação	☀ P _(3 s)	1 x longo	Página 17
Atribuir o relé 1 da chave*	P _(3 s) ● T _(1 s) ☀	1 x curto	Página 18
Atribuir o relé 2 da chave*	P _(3 s) ● T _(1 s) ☀ T _(1 s) ☀☀	2 x curto	Página 19
Atribuir o relé 1+2 da chave*	P _(3 s) ● T _(1 s) ☀ T _(1 s) ☀☀ T _(1 s) ☀☀☀	3 x curto	Página 20
Apagar a chave*	P _(3 s) ● T _(1 s) ☀ T _(1 s) ☀☀ T _(1 s) ☀☀☀ T _(1 s) ☀☀☀☀	4 x curto	Página 22
Alterar os tempos de comutação dos relés (RS)	P _(6 s) ☀☀ P _(1 s) ☀☀ ...RS em s P _(1 s)	1 x longo	Página 23
Activar/desactivar o sinal acústico de confirmação	P _(9 s) ☀☀☀ P _(1 s) ● = som desligado P _(1 s) ○ = som ligado		Página 24
Reduzir o alcance (RW)	P _(12 s) ☀☀☀☀ P _(1 s) ● = meio RW P _(1 s) ○ = máx RW		Página 26
Reposição das definições de fábrica (apagar tudo)	P _(3 s) ● P _(3 s) ☀ P _(3 s) ☀☀ P _(3 s) ● ☀		Página 28

* Chave do transpondedor ou cartão do transpondedor

P_() = Tempo de aproximação da cartão de programação em segundos

T_() = Tempo de aproximação da chave/cartão do transpondedor em segundos

☀ O LED pisca com luz verde

○ O LED acende-se com luz verde

☀ O LED pisca com luz laranja/vermelha

● O LED acende-se com luz laranja/vermelha