

## Gira G1 Demo-Modus

Im Demo-Modus können die wichtigsten Funktionen des Gira G1 demonstriert und ausprobiert werden. Neben der Bedienung der KNX-Gebäudefunktionen, des Türkommunikations-Systems und der Wetterprognose können auch einige Einstellungen am Gira G1 vorgenommen werden. So können Sie z.B. die Reihenfolge der Kacheln verändern oder eigene Favoriten festlegen.

Sie können jeden beliebigen Gira G1 in den Demo-Modus versetzen, indem eine MicroSD-Karte mit dem Demo-Projekt in den Gira G1 eingesetzt wird. Auch projektierte Geräte können verwendet werden. Ein bereits auf dem Gira G1 vorhandenes Projekt wird durch den Betrieb im Demo-Modus nicht verändert oder beeinflusst.

Beachten Sie bitte, dass die Sprachversion vom Demo-Modus mit der ausgewählten Sprache auf dem Gira G1 übereinstimmt. Wenn Sie z.B. den Demo-Modus in Englisch betreiben möchten, muss am Gira G1 „Englisch“ als Displaysprache eingestellt sein. Wenn die Sprachversionen nicht übereinstimmen, wird der Demo-Modus in Deutsch angezeigt.

### Spannungsversorgung

Der Gira G1 wird im Demo-Modus über den PoE-Einsatz mit Spannung versorgt: Schließen Sie deshalb den PoE-Einsatz entweder an einen PoE-Injector oder einen PoE-fähigen Switch an.


(Für den Demo-Modus wird keine Internet oder Netzwerk-Verbindung benötigt.)

### Vorbereiten der MicroSD-Karte

Der Demo-Modus des Gira G1 wird gestartet, wenn sich eine MicroSD-Karte mit einem speziellen Demo-Projekt in dem Gerät befindet. Sie erhalten das Demo-Projekt von der Gira Homepage unter [www.download.gira.de](http://www.download.gira.de).

Die MicroSD-Karte mit dem Demo-Projekt muss für die gesamte Dauer des Demo-Betriebs im Gira G1 verbleiben.

- 1 Formatieren Sie die MicroSD-Karte (max. 32 GB) auf das Datei-System FAT32.  
Achtung: Deaktivieren Sie bei der Formatierung der MicroSD-Karte bitte die Funktion „Schnellformatierung“.
- 2 Laden Sie sich die ZIP-Datei mit dem Demo-Modus von der Gira Homepage.
- 3 Entpacken Sie die ZIP-Datei.
- 4 Kopieren Sie den Ordner „Gira“ mit allen Unterordnern auf die MicroSD-Karte (auf der MicroSD-Karte dürfen sich keine weiteren Dateien befinden).
- 5 Stecken Sie die MicroSD-Karte in den Gira G1. Der Slot für die MicroSD-Karte befindet sich auf der Rückseite des Gerätes in der rechten unteren Ecke.  
Achten sie darauf, dass die MicroSD-Karte hörbar einrastet.
- 6 Der Demo-Modus startet automatisch, sobald der Gira G1 an Spannung angeschlossen wird.



## Demo-Modus beenden

Zum Beenden des Demo-Modus entfernen Sie bitte die MicroSD-Karte aus dem Gira G1.

Um die MicroSD-Karte zu entnehmen, drücken Sie die MicroSD-Karte leicht in das Gerät, um die Karte zu entriegeln. Anschließend können Sie die MicroSD-Karte einfach herausziehen.

Der Gira G1 kann nun wieder normal eingesetzt werden.

## Umgang mit einem SD-Karten-Adapter

Vielen MicroSD-Karten liegt ein SD-Karten-Adapter bei. Dieser wird für den Betrieb im Gira G1 nicht benötigt. Der Adapter wird benötigt, wenn Sie die MicroSD-Karte im SD-Karten-Slot Ihres Notebooks verwenden möchten.

