Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx

Bruksanvisning

1 Säkerhetsanvisningar

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Om anvisningarna inte följs kan skador på enheten, bränder eller andra faror uppstå. De här anvisningarna är en del av produkten och ska behållas av slutkunden.

2 Enhetens konstruktion



- (1) Användningsvippkontakter
- (2) Statuslysdiod
- (3) Textfält
- (4) Driftlysdiod

3 Funktion

Systeminformation

Enheten är en produkt från KNX-Systems och uppfyller riktlinjerna för KNX. Detaljerade fackkunskaper som erhållits genom KNX-undervisning förutsätts.

Enheten behöver ett program för att fungera. Detaljerad information om programversioner och funktionsutbudet samt själva programmet finns i tillverkarens produktdatabas. Planering, installation och driftsättning av enheten sker med hjälp av ett KNX-certifierat program. På vår internetsida finns alltid den aktuella produktdatabasen samt tekniska beskrivningar.

Ändamålsenlig användning

- Användning av förbrukare, t.ex. ljus på/av, dimning, jalusier upp/ner, ljusstyrkevärden, temperaturer, hämta och spara ljusscener etc.

- Mätning och reglering av rumstemperatur
- Montering på buskopplare 3 i apparatdosa enligt DIN 49073

Produktegenskaper

- Koppla touchsensorns funktioner, dimning, jalusistyrning, värdegivare, scenhämtning etc.
- Trefärgad statuslysdiod per manöveryta som kan kopplas gemensamt eller separat per vippkontakt beroende på utrustning och programmering.
- Visning av värden och texter
- Integrerad rumstemperaturgivare
- Rumstemperaturreglering med börvärdesangivelse
- Integrerat värmeur
- Visning av rums- och börtemperatur
- Visning av yttertemperaturen med extern sensor, t.ex. väderstation
- Driftlysdioden som orienteringsbelysning

4 Användning

Använda en funktion eller en förbrukare

Beroende på programmeringen kan en användningsvippkontakt vara belagd med upp till tre funktioner - vänster, höger, hela ytan. Användningen beror på den aktuella funktionen.

- Koppling: Tryck kortvarigt på knappen.
- Dimning: Tryck länge på knappen. När knappen släpps stoppar dimningen.
- Flytta jalusiet: Tryck länge på knappen.
- Stoppa eller justera jalusiet: Tryck kortvarigt på knappen.
- Hämta ljusscen: Tryck kotrvarigt på knappen.
- Spara ljusscen: Tryck länge på knappen.
- Ställa in värde, t.ex. ljusstyrke- eller temperaturbörvärde: Tryck kortvarigt på knappen.

Visningssymboler och driftsätt

Enheten jämför den aktuella rumstemperaturen med den inställda börtemperaturen och styr värme- och kylaggregat i enlighet med det aktuella behovet. Börtemperaturen beror på det aktuella driftsättet och kan ändras av användaren beroende på programmering. Driftsätt och aktuell reglerstatus visas i displayen.

C Driftsättet Komfort

- *k* Driftsättet Standby
- C Driftsättet Natt
- Schriftsättet Frost-/värmeskydd
- [™] Komfortförlängning
- Z Börvärde rumstemperatur manuellt förskjutet
- & Daggpunkt. Regulator spärrad
- G Reglermanövrering spärrad
- **T**ouchsensor spärrad
- & Fläktstyrning med visning av fläktsteget. Auto/Man.: Automatisk eller manuell fläktstyrning
- ∭⁺ Värmedrift
- ₩ Kyldrift

O Värmeur aktivt

! Varningsmeddelande

Displayknapparnas funktion syns alltid i displayen:

- ✓, **OK** Inställning, övertagande, hopp till nästa meny
- ×, 🛛 Avbryt, lämna menyn
- ▲, ▼ Flytta uppåt/neråt i listan
- <, > Flytta åt vänster/åt höger i listan
- +, Höja/sänka inställningen

i Vid enstaka manöversteg ändras visningen. Återgången till grundvisningen sker automatiskt ca 15 sekunder efter den senaste manövreringen eller vid aktivering av en av de övriga knapparna.

Ändra rumstemperaturen

För kortfristig manuell ändring av börtemperaturen

- Tryck på knapparna till höger eller vänster bredvid displayen samtidigt.
- Bekräfta visningen "Börvärde" med √.
- Sänk eller höj börtemperaturen med eller +.
- Beroende på programmering: Inställning och övertagande med **OK**.

Symbolen 🖬 i displayen visar att börtemperaturen har anpassats.

Den manuella ändringen av börtemperaturen upphävs genom änderingen av driftsättet vid motsvarande programmering.

Menyn Inställningar

På menyn "Inställningar" finns följande menypunkter efter varandra. Beroende på programmeringen av enheten syns enstaka punkter inte.

- Fläktstyrning
- Byte av driftsätt
- Ställa in börvärde
- Ställa in värmeur
- Radera värmeur
- Ställa in displayens kontrast

Öppna och manövrera menyn Inställningar.



Bild 2

- Tryck på båda knapparna bredvid displayen samtidigt (bild 2).
- Välj önskad menypunkt med ▲ eller ▼ och bekräfta med OK.

Värmeur: Ställa in kopplingstid

Värmeuret väljer driftsätt för rumstemperaturregulatorn beroende på veckodag och tid och därigenom även rummets börtemperatur. Det finns totalt 28 programplatser för kopplingstider.

- Öppna menyn "Inställningar", välj "Ställa in värmeur" och bekräfta med OK.
 Displeyen visar den första programplatsen.
- Välj programplats med ▲/▼ och bekräfta med OK.
- Ställ in timmar och bekräfta med OK.
- Ställ in minuter och bekräfta med OK.
- Välj vecka må...sö, må...fr, veckoslut lö...sö eller en enstaka veckodag och bekräfta med OK.
- Välj driftsätt för kopplingstid och bekräfta med **OK**.

Under de följande 15 sekunderna sammanfattar displayen inställningarna för den valda programplatsen.

- Bekräfta med OK.
- i När 15 sekunder har gått eller vid aktivering av en valfri annan knapp avbryts inställningen utan att spara.

Värmeur: Radera kopplingstid

- Öppna menyn "Inställningar", välj "Radera värmeur" och bekräfta med OK.
 Displeyen visar den första programplatsen.
- Välj den programplats som ska raderas med \blacktriangle/∇ och bekräfta med **OK**.
- Om programplatsen verkligen ska raderas trycker du på knappen ✓ en gång till.
- Om programplatsen inte ska raderas trycker du på × eller en annan valfri knapp respektive väntar ca 15 sekunder.

5 Information för elektriker

5.1 Montering och elektrisk anslutning



FARA!

Elektriska stötar vid beröring av spänningsledande delar vid montering. Elektriska stötar kan leda till livshotande skador.

Frikoppla och täck över spänningsförande delar i omgivningen innan arbeten utförs på enheten!

Ansluta och montera enheten



Bild 3

- (5) Buskopplare 3
- (6) Ram
- (7) Touchsensor
- (8) Låsskruvar
- (9) ESD-skyddsmatta
- (10) Vippkontakthållare
- (11) Textskylt
- (12) Vippkontaktsskydd



Bild 4

(13) Plugg

(14) Fästskruvar

Buskopplaren 3 är ansluten till bussen och monterad i en apparatdosa.

i Använd endast buskopplare 3 utan programmeringsknapp. Går inte att kombinera med andra buskopplare.

Montera touchsensorer i dubbel höjd på två apparatdosor med en andra montagering (se kapitel 6.2. Tillbehör). Använd den bifogade skruv-/pluggsatsen vid montering på en apparatdosa.

- Ta försiktigt bort vippkontakthållaren (10) och vippkontaktskydden (12) försiktigt från touchsensorn (7).
- Sätt på ramen (6) på buskopplaren (5).
- Sätt på touchsensorn (7) försiktigt på buskopplaren (5).
- Skruva fast touchsensorn med montageringen till modulens buskopplare. Använd de medföljande låsskruvarna (8) till detta.
- Skruva fast touchsensorerna i dubbel höjd med den nedre montageringen och pluggarna (13). Använd de medföljande skruvarna (14) för detta.
- Om det är möjligt ska enhetens fysikaliska adress laddas innan slutmontering (se kapitel 5.2. Driftsättning).
- Skriv på textskyltarna (11) vid behov.
- Fäst vippkontakthållaren (10), textskyltarna (11) och vippkontaktskydden (12) på touchsensorn.

5.2 Driftsättning



Ladda den fysiska adressen och användningsprogrammet



(15) Programmeringslysdiod

(16) Programmeringsknapp

Knappen och lysdioden för programmering är placerad under vippkontaktskydden (bild 5). Vippkontaktskyddet (12) och vippkontakthållaren (10) över programmeringsknappen är demonterade.

- i Om enheten inte har någon användningsprogramvara eller felaktig sådan- blinkar driftlysdioden (4).
- Tryck på programmeringsknappen (16).
 Programmeringslysdioden (15) lyser.
- Tilldela fysikalisk adress.
 Programmeringslysdioden slocknar.
- Ladda användningsprogrammet i enheten.
- Montera vippkontakthållaren (10), textskylten (11) och vippkontaktskyddet (12).

6 Bilaga

6.1 Tekniska data

KNX Medium	TP 1
Driftsättningsläge	S-Mode
Nominell spänning	DC 21 V 32 V SELV (via buskopplare 3)
Effektförbrukning	max. 420 mW (via buskopplare 3)
Anslutningstyp	10-polig stiftlist
Skyddsklass	
Omgivningstemperatur	-5 +45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20 +70 °C

6.2 Tillbehör

Buskopplare 3 Buskopplare 3 extern givare Fjärrgivare Andra montagering Textark (21x) Textark (48x)

32575712 10860212 26.07.2013

Best. nr. 2008 00

Best. nr. 2009 00 Best. nr. 1493 00

Best. nr. 1127 00

Best. nr. 2872 ..

Best. nr. 2874 ..

6.3 Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel). Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach Dahlienstraße 42477 Radevormwald

Postfach 12 20 42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0 Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de info@gira.de