

Rövid útmutató a transzpender-olvasóegységhez

A transzpender-olvasóegység üzembe helyezéséhez az alábbi lépéseket kell elvégezni az ábrázolt sorrendben:

- I. Transzpender-olvasóegység telepítése**
→ a LED zöld fénnel villog
- II. Programozókártya hozzárendelése:**
tartsa a programozókártyát a készülék elé 3 mp-ig
- III. Transzpender létrehozása az 1./2. reléhez:**
3 mp-ig tartsa a készülék elé a prog.-kártyát,
majd a transzpender
(1-szer = R1, 2-szer = R2, 3-szor = R1+2)
- IV. Konfigurációk elvégzése a transzpender-olvasóegységen**
- V. Alkalmazás ajtókommunikációs rendszerben:**
ajtónyitó/kapcsolóaktor hozzárendelése

Hozzárendelések ajtókommunikációs rendszerben

Funkció	Programozási mód Indítása	Művelet
Kapcsolóaktor hozzárendelése (egyéni hozzárendelés)	Vezérlőkészülék → Systemprog. Kapcsolóaktor → Progr.	Transzpender odatarlása: 1 x → távolról 2 x → közelről 3 x → távolról + közelről
Kapcsolóaktor hozzárendelése (csoport-hozzárendelés)	Vezérlőkészülék → Systemprog. Kapcsolóaktor → Progr.	Programozókártya odatarlása: 1 x → távolról 2 x → közelről 3 x → távolról + közelről
Ajtónyitó hozzárendelése (egyéni hozzárendelés)	Vezérlőkészülék → Systemprog. Vezérlőkészülék → Türöffniprogr.	Transzpender odatarlása: 1 x → távolról 2 x → közelről 3 x → távolról + közelről
Ajtónyitó hozzárendelése (csoport-hozzárendelés)	Vezérlőkészülék → Systemprog. Vezérlőkészülék → Türöffniprogr.	Programozókártya odatarlása: 1 x → távolról 2 x → közelről 3 x → távolról + közelről

Rendszergazdai parancsok

Figyelem: Az egyes programozási lépések között legalább 1 másodperces szünetet kell tartani!

Funkció	Művelet (programozási lépések)	Hang	Részletek
Programozókártya hozzárendelése	☀ P _(3 s)	1 x hosszú	Oldal 16
Kulcs* hozzárendelése az 1. reléhez	P _(3 s) ● T _(1 s) ☀	1 x rövid	Oldal 17
Kulcs* hozzárendelése a 2. reléhez	P _(3 s) ● T _(1 s) ☀ T _(1 s) ☀☀	2 x rövid	Oldal 18
Kulcs* hozzárendelése az 1. és 2. reléhez	P _(3 s) ● T _(1 s) ☀ T _(1 s) ☀☀ T _(1 s) ☀☀☀	3 x rövid	Oldal 19
Kulcs* törlése	P _(3 s) ● T _(1 s) ☀ T _(1 s) ☀☀ T _(1 s) ☀☀☀ T _(1 s) ☀☀☀☀	4 x rövid	Oldal 20
Relék kapcsolási idejének (RS) módosítása	P _(6 s) ☀☀ P _(1 s) ☀☀ ...RS mp- P _(1 s)	1 x hosszú	Oldal 21
Nyugtázó hang be-/kikapcsolása	P _(9 s) ☀☀☀ P _(1 s) ● = hang ki P _(1 s) ○ = hang be		Oldal 22
Hatósugár (RW) csökkentése	P _(12 s) ☀☀☀☀ P _(1 s) ● = RW fele P _(1 s) ○ = RW max		Oldal 23
Visszaállítás gyári beállításra (minden törlése)	P _(3 s) ● P _(3 s) ☀ P _(3 s) ☀☀ P _(3 s) ● ☀		Oldal 24

* transzponderkulcs vagy transzponderkártya

P_() = a programozókártya odatartásának időtartama másodpercben,

T_() = a transzponderkulcs/-kártya odatartásának időtartama másodpercben,

☀ a LED zöld fénnel villog

○ a LED zöld fénnel világít

☀ a LED narancssárga/vörös fénnel villog

● a LED narancssárga/vörös fénnel világít