

A kódok áttekintése

Funkció	Billeentyűkód	Részletek
Első rendszergazda létrehozása	* 3 * Rendszerg. azon-üj * Rendszerg. PIN _{üj} #	Oldal 15
Rendszergazdai mód indítása	* 0 * Rendszerg. PIN #	
Funkció	Művelet rendszergazdai módban	
Felhasználó létrehozása az 1. reléhez	* 1 * Felhaszn. azon-üj * Felhaszn. PIN _{üj} #	Oldal 16
Felhasználó létrehozása a 2. reléhez	* 2 * Felhaszn. azon-üj * Felhaszn. PIN _{üj} #	Oldal 17
További rendszergazdák létrehozása	* 3 * Rendszerg. azon-üj * Rendszerg. PIN _{üj} #	Oldal 18
Rendszergazdai/felhasználói PIN-kód módosítása	* 4 * Rendszerg./felhaszn. azon. * PIN _{üj} #	Oldal 19
Rendszergazda/felhasználó törlése	* 5 * Rendszerg./felhaszn. azon. #	Oldal 20
Megvilágítás be-/kikapcsolása	* 61 * be=1/ki=0 #	Oldal 23
Nyugtázó hang (ki/nalk/hangos)	* 62 * ki=0/nalk=1/hangos=2 #	Oldal 24
Relékácsolási idő módosítása	* 63 # indítás=gomb → stop=gomb	Oldal 25
Visszaállítás gyári beállításra (minden törlése)	* 9 * 1230 # ("Kis objektum") * 9 * 1231 # ("Nagy objektum")	Oldal 26
Rendszergazdai mód befejezése	* 0 #	

Hozzárendelések ajtókommunikációs rendszerben

Funkció	Programozási mód indítása	Művelet
Kapcsolóaktor hozzárendelése (egyéni hozzárendelés)	Vezérlőkészülék → Systemprogr. Kapcsolóaktor → Progr.	Felhaszn. PIN +  *
Kapcsolóaktor hozzárendelése (csoport-hozzárendelés)	Vezérlőkészülék → Systemprogr. Kapcsolóaktor → Progr.	Rendszerg. PIN +  *
Ajtónyitó hozzárendelése (egyéni hozzárendelés)	Vezérlőkészülék → Systemprogr. Vezérlőkészülék → Tüdfnneprogr.	Felhaszn. PIN +  *
Ajtónyitó hozzárendelése (csoport-hozzárendelés)	Vezérlőkészülék → Systemprogr. Vezérlőkészülék → Tüdfnneprogr.	Rendszerg. PIN +  *
"F" gomb hozzárendelése kapcsolóaktorhoz	Vezérlőkészülék → Systemprogr. Kapcsolóaktor → Progr.	"F" gomb
 hozzárendelése egy lakásállomáshoz (WS)	Vezérlőkészülék → Systemprogr.	a WS "Világítás" gombja
 célzott hozzárendelése egy lakásállomáshoz (WS)	Vezérlőkészülék → Systemprogr.	Felhaszn. azon. +  , majd a WS "Világítás" gombja

"Nagy objektum" módban ezenkívül a megfelelő azonosítót is meg kell adni:

Felhaszn. azon. * felhaszn. PIN + 

Rendszerg. azon. * rendszerg. PIN + 

Kezelés

F gomb

Közvetlen aktorvezérlés a Gira ajtókommunikációs rendszer kapcsolóaktoraival összekötve.

Csengő gomb

Egy lakásállomás célzott kiválasztása (csak csengőgomb) vagy lakásállomások célzott kiválasztása nagyobb objektumokban (felhaszn. azon. + csengőgomb).

Kulcs gomb

A helyes kód (felhasználói PIN) megadása után a gomb megnyomásával közvetlen ajtónyitás vagy a Gira ajtókommunikációs rendszer kapcsolóaktoraival összeköttetésben aktorvezérlés történik.

C gomb

Hibás bevétel törlése. Ezt követően újból meg kell adni a teljes billentyűkombinációt.

1	2	3	F
4	5	6	
7	8	9	
*	0	#	C

Rövid útmutató a kódbillentyűzethez

A kódbillentyűzet üzembe helyezéséhez az alábbi lépéseket kell elvégezni az ábrázolt sorrendben:

I.

Kódbillentyűzet telepítése
→ a LED zöld fénnel villog

II.

Első rendszergazda létrehozása:

* 3 * Rendszerg. azon. _{új} * Rendszerg. PIN _{új} #

III.

Felhasználó létrehozása az 1./2. reléhez:

* 1/2 * Felhaszn. azon. _{új} * Felhaszn. PIN _{új} #

IV.

Konfigurációk elvégzése a kódbillentyűzeten

V.

Alkalmazás ajtókommunikációs rendszerben: ajtónyitó/kapcsolóaktorok hozzárendelése