

Verkkotasasuuntain Plus 5981 00 DIN-kiskoon asennettavaksi

Verkkotasasuuntain Plus 5998 00 seinään asennettavaksi

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sähköasennus-
järjestelmät
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Puh: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Faksi: +49 (0) 2195 / 602 - 191
www.gira.com
info@gira.com

499266 34/11

Turvaohjeet

Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevän sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi.

Tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena laitteen vaurioituminen, tulipalo tai muita vaaroja.

Erota laite tai kuormitus verkosta ennen laitteelle tehtäviä töitä. Huomioi tässä yhteydessä kaikki johtosuojakytkimet, jotka syötävät vaarallisia jännitteitä laitteelle tai kuormitukseen.



Varusta järjestelmä johtosuojakytkimillä!

Verkkolaitteen eteen on kytkettävä tyyppin D tehokytkin, kork. 16 A .

Toiminta

Verkkolaitte, jonka tulojännite on 230 V AC +/-15 %.

Lähtöjännite 24 V DC.

Laite soveltuu käytettäväksi nimellisteholla 24h-käytössä.



Ohje: lue järjestelmän käyttöohje.

Tutustu laitteen ja koko kutsujärjestelmän kaikkiin mahdollisuuksiin. Lue järjestelmän käyttöohje , jonka olet saanut eri kieliversiot sisältävänä PDF-tiedostona kojokeskuksen CD-ROM-levyllä.

Toimituksen sisältö

- Tilausnro: 5981 00, verkkotasasuuntain Plus ja pidike DIN-kiskoon asennusta varten.
- tai**
- Tilausnro: 5998 00, verkkotasasuuntain Plus seinään asennettavaksi.

Asennus

Verkkotasasuuntain Plus on asennettava kuivaan, mahdollisimman pölyttömään ja hyvin tuuletettuun paikkaan.

Tilausnro: 5981 00 tarkoitettu asennettavaksi kiskoon.

Tilausnro: 5998 00 tarkoitettu asennettavaksi seinään.



Huomio! Ei saa asentaa potilashuoneeseen!

Laite on asennettava turvallisesti. Sähköalan ammattihenkilöstön on päästävä koska tahansa käsiksi laitteeseen.




Huomio! Ylikuumenemisvaara!

Jos laite asennetaan epäsuotuisaan paikkaan, on olemassa lämmön kasautumisesta aiheutuva ylikuumenemisvaara. Tästä voi olla seurauksena laitteen vaurioituminen. Huolehdi riittävästä ilmankierrosta, niin että lämpö ei pääse kasautumaan.

Yleiskuva laitteesta

Verkkotasasuuntaimen 5998 00 kannessa on LED-tilanäyttö:

LEDissä palaa vihreä valo verkkojännitteen ollessa asianmukainen.




Selitys:

- 1 Tulojännitteen 230 V AC liittimet
- 2 Lähtöjännitteen 24 V DC liittimet
- 3 Hienosulakkeet: tulo T 2 A, lähtö T 6,3 A
- 4 Tila-LED: vihreä verkkojännitteen ollessa asianmukainen.

Kuva 1: Verkkotasasuuntaimen piirilevy

GIRA



Kuva 2: Piirilevyn liitännät

Käyttöönotto

Suorita seuraavat toimenpiteet:



Huomio! Vaara!

Sähköiskun vaara jännitteenalaisia osia koskettaessa.

Sähköisku saattaa johtaa kuolemaan.

Erota laitteet ja kuormitukset verkosta ja aktivoi kaikki vastaavat johtosuojakytkimet ja sulakkeet ennen laitteelle suoritettavia töitä. Peitä lähellä olevat jännitteenalaiset osat!

1. Liitä tulojännite 230 V AC (katso kuva 2, 230 V AC).
2. Liitä järjestelmälaitteet 24 V -liittimeen (katso kuva 2).
Huomioi järjestelmän käyttöohjeen kappale Energiapisteen.

Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike / asennusyritys / sähköalan liike).

Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center -palvelukeskukseen.

Tekniset tiedot

Tulo (ensiöjännite)

Nimellisjännite:	230 V (+/- 15 %)
Verkkotaajuus:	45 - 65 Hz

Lähtö (toisiojännite)

Lähtöjännite verkkokäytössä:	27,2 V (+/- 0,5 %)
Nimellislähtövirta:	6 A
Lähtöteho:	150 W

Suojausluokka:	I
Suojausaste:	IP 30
Ensiöpuolen sulake:	T 2,0 A
Toisiopuolen sulake:	T 6,3 A
Ympäristön lämpöt. 100 % -kuormalla:	-5 °C - +40 °C
Mitat (P x L x K):	
Seinäasennus 5998 00:	245 x 194 x 85 mm
DIN-kisko 5981 00:	170 x 125 x 65 mm
Paino:	
Seinäasennus 5998 00:	1,85 kg
DIN-kisko 5981 00:	1,25 kg