

Gebrauchsanleitung

Serielles Aufspielen der Firmware 4.6.0

Allgemeines

Dieses Dokument erläutert, wie auf einen HomeServer/FacilityServer eine Firmware der Version 4.6.0 seriell übertragen werden kann.

HomeServer ab der Indexnummer I21 und FacilityServer ab Indexnummer I17 benötigen eine Firmware-Version 4.6.0 oder höher, die im Auslieferungszustand bereits aufgespielt ist.

Die Inbetriebnahme von Geräten mit der Firmware v4.6.0 erfolgt über die Experten-Software ab Version 4.5.0. Dazu wurde keine Verriegelung in die Firmware v4.6.0 integriert. Der Funktionsumfang der Experten-Versionen 4.6.0 und 4.5.0 ist gleich, weshalb es keine separate Experten-Software mit der Version 4.6.0 gibt.

Hinweis

Ein Aufspielen der Firmware v4.5.0 oder kleiner auf einen HomeServer mit Indexstand I21 oder FacilityServer mit Indexstand I17 ist nicht möglich.


Ein Downgrade auf eine Firmware kleiner als v4.6.0 ist nicht möglich. Über Netzwerk wird ein Downgrade aktiv verhindert. Über die RS232-Schnittstelle ist ein Downgrade zwar technisch möglich, allerdings wird das Gerät danach nicht mehr booten. Um das Gerät wieder bootfähig zu machen, muss erneut eine Firmware ab Version 4.6.0 seriell aufgespielt werden.

Voraussetzung


Die Experten-Software v4.5.0 ist auf dem Rechner installiert, von dem die serielle Übertragung gestartet wird.

Firmware aufspielen

- ✓ Kopieren Sie die Datei "firmware.dat" aus dieser zip-Datei an eine gewünschte Stelle, z. B. können Sie im Programmverzeichnis der Experten-Software v4.5.0 unter Firmware ("...\Gira\HS+FS\HS+FS Experte 4.5\firmware") einen neuen Ordner "hs4_v460" anlegen und die "firmware.dat" dort hinein kopieren.




- ✓ Rufen sie im Verzeichnis der Experten-Software die Datei "fwupdate.exe" aus dem Unterverzeichnis "...\\Gira\\HS+FS\\HS+FS Experte 4.5\\firmware" auf. Das Fenster „HS+FS Firmware update“ öffnet sich.



- ✓ Klicken sie auf die Auswahl Schaltfläche neben dem Firmware-Informationsfeld und wählen die "firmware.dat" der v4.6.0 aus. Im Fenster „HS+FS Firmware update“ wird neben „Firmware“ der Pfad für die „firmware.dat“ angezeigt.

Hinweis

Der Dateiname "firmware.dat" darf nicht geändert werden.



- ✓ Starten Sie die serielle Übertragung der Firmware, indem Sie die Schaltfläche Start betätigen.

Hinweis

Die Verbindung zum seriellen Port, z. B. "COM1" muss vorher hergestellt werden. Und nach dem betätigen von "Start" muss der HomeServer einmal aus- und direkt wieder eingeschaltet werden.

Hinweis

Bei Windows 64bit-Betriebssystemen kann es dazu kommen, dass am Ende der seriellen Übertragung das Programm "fwupdate.exe" nicht mehr bedienbar ist. Dies liegt dann normalerweise an der mangelhaften seriellen Treiberunterstützung in Windows 64bit-Systemen. Schließen Sie in einem solchen Fall das Programm über den Task-Manager. Die serielle Übertragung muss nicht wiederholt werden, da das "Einfrieren" erst am Ende des Übertragungsprozesses stattfindet.
