

Etälukijan pikaohjeet

Etälukijan käyttöönotossa on suoritettava seuraavat vaiheet esitetystä järjestyksessä:

I.

Etälukijan asennus
→ LED vilkkuu vihreänä

II.

Ohjelmointikortin ohjelmointi:
Ohjelmointikortin luetus 3 s

III.

Transponderin ohjelmointi releeseen 1/2:
Ohjelmointikortin luetus 3 s, sitten
transponderin luetus
(1 kerta = R1, 2 kertaa = R2, 3 kertaa = R1+2)

IV.

Etälukijaan tehtävät konfiguroinnit

V.

Käyttö ovipuhelinjärjestelmässä:
Oven avaajan/kytkinmoduulien ohjelmointi

Ohjelmoinnit ovipuhelinjärjestelmässä

Toimenpide	Ohjelmointitilan käynnistys	Toiminto
Ohjelmoidaan kytkinmoduuli (yksittäinen ohjelmointi)	Ohjauslaite → Systemprogr. Kytkinmoduuli → Progr.	Transponderin luetus: 1 x → kaukokenttä 2 x → lähikenttä 3 x → kauko + lähikenttä
Ohjelmoidaan kytkinmoduuli (ryhmäohjelmointi)	Ohjauslaite → Systemprogr. Kytkinmod. → Progr.	Ohjelmointikortin luetus: 1 x → kaukokenttä 2 x → lähikenttä 3 x → kauko + lähikenttä
Ohjelmoidaan oven avaaja (yksittäinen ohjelmointi)	Ohjauslaite → Systemprogr. Ohjauslaite → Türöffnerprogr.	Transponderin luetus: 1 x → kaukokenttä 2 x → lähikenttä 3 x → kauko + lähikenttä
Ohjelmoidaan oven avaaja (ryhmäohjelmointi)	Ohjauslaite → Systemprogr. Ohjauslaite → Türöffnerprogr.	Ohjelmointikortin luetus: 1 x → kaukokenttä 2 x → lähikenttä 3 x → kauko + lähikenttä

Ohjelmointikäskyjä

Huomio: Ohjelmointivaiheiden välillä tulee pitää vähintään yhden sekunnin tauko!

Toimenpide	Ohjelmointivaiheet	Ääni	Yksityiskohdat
Ohjelmoidaan ohjelmointikortti	☀ P _(3 s)	1 x pitkä	Sivu 16
Ohjelmoidaan avain* releeseen 1	P _(3 s) ● T _(1 s) ☀	1 x lyhyt	Sivu 17
Ohjelmoidaan avain* releeseen 2	P _(3 s) ● T _(1 s) ☀ T _(1 s) ☀☀	2 x lyhyt	Sivu 18
Ohjelmoidaan avain* releisiin 1+2	P _(3 s) ● T _(1 s) ☀ T _(1 s) ☀☀ T _(1 s) ☀☀☀	3 x lyhyt	Sivu 19
Poistetaan avain*	P _(3 s) ● T _(1 s) ☀ T _(1 s) ☀☀ T _(1 s) ☀☀☀ T _(1 s) ☀☀☀☀	4 x lyhyt	Sivu 20
Muutetaan releiden kytkentäaikoja (RS)	P _(6 s) ☀☀ P _(1 s) ☀☀ ...RS sekunneissa P _(1 s)	1 x pitkä	Sivu 21
Kuittausääni ON/OFF	P _(9 s) ☀☀☀ P _(1 s) ● = ääni OFF P _(1 s) ○ = ääni ON		Sivu 22
Pienennetään kantamaa (RW)	P _(12 s) ☀☀☀☀ P _(1 s) ● = RW puolet P _(1 s) ○ = RW maks.		Sivu 23
Palautetaan tehdasasetukset (kaikki poistetaan)	P _(3 s) ● P _(3 s) ☀ P _(3 s) ☀☀ P _(3 s) ● ☀		Sivu 24

* Etäluvuavain tai etäluvuokortti

P_() = Ohjelmointikortin luetusaika sekunneissa,

T_() = Etäluvuavaimen/-kortin luetusaika sekunneissa,

☀ LED vilkkuu vihreänä

○ LED palaa vihreänä

☀ LED vilkkuu oranssina/punaisena

● LED palaa oranssina/punaisena